

BLUETOOTH SELFIE STICK WITH A TRIPOD FUNCTION

Thank you for buying Setty Bluetooth selfie stick. Before using the product, please read the manual carefully to learn more about the functions and operation way. Do not modify or repair the device on your own. We hope that you will enjoy the product by Setty.

SPECIFICATION

Holder range: 64-90 mm

Arm length: 15-60 cm

Rotation: 360°

Vertical tilt: up to 90°

Power supply: 1x CR1632 battery

In the set: Selfie stick, Bluetooth remote control, hanger

Remote control compatible with: Android, iOS


Tripod function: yes

BT Frequency: 2402-2480MHz

Radio frequency maximum power: -4.3dBm(EIRP)

USE AND FEATURES

Unfolding the tripod



Connecting the remote control with your phone

1. Turn on the remote control
2. Turn on the bluetooth in the mobile phone
3. Find the device „Setty Selfie“ on the list of available devices
4. Connect with the monopod, if you'll be asked for a password enter „0000“.

Taking photos

1. Enter the camera application in the mobile phone.
2. Press the button on the remote control.

MARKINGS



Correct disposal of used equipment

The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic equipment (Waste Electrical and Electronic Equipment). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use.

The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources.

Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.



Correct disposal of used batteries

According to the EU Directive 2006/66/EC with changes contained in EU Directive 2013/56/EU on the disposal of batteries, this product is marked with crossed-out garbage bin symbol. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with regular household waste, but treated according to the legal directives and local regulations. It is not allowed to dispose of batteries and accumulators must use the available collection points of these items, to be returned, recycled and disposed of.



By recycling, reusing the materials, or other forms of utilising old devices, you are making an important contribution to protect our environment.



The device and accessories comply with the directives on safety, health and environmental protection referred to in the declaration of conformity. It is compatible with the provisions of the following EU new approach directives,



Separate collection of used products and packing allows materials to be recycled and used again.

TelForceOne s.A. declares that the product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the 2014/53 / EU directive. The declaration was also placed, with the possibility of downloading, on the product page at <https://manual.setty.pl>.


SELFIE STICK BLUETOOTH Z FUNKCJĄ STATYWU

Dziękujemy za zakup selfie sticka marki Setty. Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi, dzięki której dowiesz się więcej o funkcjach i sposobie użycia. Nie próbuj samodzielnie naprawiać, modyfikować ani rozkręcać urządzenia. Mamy nadzieję, że produkt Setty spełni Twoje oczekiwania.

SPECYFIKACJA

Rozstaw uchwyty: 64-90 mm
Długość ramienia: 23-100 cm
Obrót uchwyty na telefon: 360°
Możliwość pionowego nachylenia uchwyty: do 90°
Zasilanie: wymienna bateria CR1632
W zestawie: selfie stick, pilot Bluetooth, zawieszka
Pilot kompatybilny z: Android, iOS
Funkcja statywu: tak
Częstotliwość BT: 2402-2480MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: -4,3dBm(EIRP)

UŻYWANIE I FUNKCJE Rozkładanie statywu



Łączenie pilota z telefonem

1. Włącz pilota,
2. Włącz Bluetooth w swoim telefonie,
3. Wyszukaj na liście urządzeń monopod „Setty Selfie”.
4. Połącz się z monopodem. W przypadku pytania o PIN wpisz „0000”.

Robienie zdjęć przy użyciu pilota

1. Uruchom aplikację aparatu w telefonie,
2. Przyciśnij guzik na pilocie.

OZNACZENIA



Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

OPIS PEŁNY:

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować luz wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.

Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.



Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora

OPIS PEŁNY:

Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Oddając tego typu odpady we właściwych miejscach przyczyniasz się do ochrony zasobów naturalnych.



Urządzenie i akcesoria są zgodne z dyrektywami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkownika, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, do których odnosi się deklaracja zgodności. Jest zgodny z postanowieniami dyrektyw nowego podejścia.



Zbiórka selektywna pozwala efektywnie segregować odpady i przetwarzać je do ponownego użycia.

Firma TelForceOne s.A. oświadcza, że produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklaracja została również umieszczona wraz z możliwością pobrania na stronie produktu w serwisie <https://manual.setty.pl>