

USER'S MANUAL WIRELESS CHARGER model: LI-15-S1

PRODUCT PURPOSE:

The device is used to wireless charging of cell phones that have this feature. The device is intended for home use. Before use, read the instructions carefully. Failure to follow these instructions may be dangerous.


RULES FOR SAFE USE:

- Please read the instructions in the manual carefully before use. Failure to follow these guidelines may be dangerous or illegal.
- The appliance should only be used for its intended purpose.
- The packaging is not a toy. Keep them away from children as soon as you unpack.
- The appliance is not a toy, make sure that children do not play with the appliance.
- This product must only be repaired by a qualified service provider or authorized service center. Repair of the appliance by an unqualified service or by an unauthorized service center may damage the appliance and void the warranty.
- The manufacturer is not responsible for damage caused by self-modifications.
- Do not use the product when it is damaged.
- Protect the product from falling and strong shocks.
- Protect against water ingress inside the appliance.
- Use only a dry and soft cloth to clean the appliance. Do not use agents with a high concentration of acidic or alkaline.

ATTENTION! The device emits radio frequency electromagnetic energy. The product meets the requirements of safety standards and radio frequency recommendations. All wireless devices may cause interference that may affect the operation of other devices.

CONSTRUCTION OF THE DEVICE:

1. Charging area
2. Indicator LED
3. Charging port (USB-C)



SPECIFICATION

CHARGER

Input voltage: 5.0 V ~ 2.0 A, 9.0 V ~ 2.0 A, 12.0 V ~ 2.0 A,

Input connector: USB-C

Max. power: 15.0 W

Inductive charging efficiency: $\geq 70\%$

Wireless charging distance: ≤ 6 mm

Maximum radio frequency power,

emitted in the frequency range;

110 - 205 kHz is ≤ 65 dBm (EIRP).

CABLE

Length: 45 cm

Connectors: USB-A/USB-C

SET CONTENTS

- wireless charger
- USB-A/USB-C cable
- user's manual

OPERATION OF THE DEVICE

To turn on the charger, connect it to a power source, such as a compatible wall charger, using the supplied USB cable. When the charger is connected to a power source, it is ready for use. Make sure your phone is compatible with the wireless charging standard, then place it in the middle of the charging area, and it will start charging automatically. When charging is complete, remove the phone from the charging area and disconnect the charger from the power source.

Built-in LED indicates charging status:

(flashing) green/blue light

(continuous) green light

(continuous) red light

(flashing) red light

- correct connection to the power source,

- battery is fully charged,

- charging in progress,

- indicates an error.

NOTE: During inductive charging, remove any unnecessary caps, covers and other accessories as they may interfere with the charging process.

TROUBLESHOOTING

Despite being connected, the charger does not charge the device.

Check that the power supply to which the wireless charger is connected is not damaged. If you are using an extension cable or power strip, ensure that the socket to which the charger is connected is switched on. Check that the connection cable (USB) is not damaged. If it is, use a new cable approved by the equipment manufacturer. Check that the device whose battery is being charged is not damaged.

Inductive charging does not work.

Check that the maximum inductive charging distance is not exceeded (e.g. by using additional enclosures on the device to be charged). Check whether the device is Qi compliant with the Qi standard. Check that the specifications of the power source used are compatible with those of the charger.

The device is heating up a lot

It is normal for the charger to become warm. Check that the device, whose battery is being charged, does not draw too much power.

CORRECT DISPOSAL OF USED EQUIPMENT



The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/UE on used electrical and electronic equipment (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of after the period of use or disposed of

with other household waste. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment, delivering it to a designated point, where such hazardous waste is subjected to the recycling process. Collecting this type of waste in dedicated places and the proper process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. In order to obtain information on the place and method of environmentally safe disposal of used electronic equipment, the user should contact the appropriate local authority, the waste collection point or the point of sale where the equipment was purchased.



The TelForceOne S.A. company hereby declares that the radio device: **WIRELESS CHARGER model: LI-15-S1** is in compliance with Directive 2014/53/EU. The declaration has also been placed with the possibility of downloading on the product page at <https://manual.setty.pl/>



Symbol for flat cardboard (packaging material) - paper.



The product packaging can be recycled in accordance with local regulations.



Read the user manual.

PRODUCER:

Producer: TelForceOne S. A.
Krakowska 119, 50-428 Wrocław, Poland
Made in China
info@telforceone.pl; www.telforceone.pl

INSTRUKCJA OBSŁUGI ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA model: LI-15-S1

PRZEZNACZENIE PRODUKTU:

Urządzenie służy do ładowania bezprzewodowego telefonów komórkowych posiadających taką funkcję. Urządzenie przeznaczone jest do domowego użytku. Przed użyciem zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne.


ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA:

- Przed użyciem zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami.
- Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Opakowanie nie jest zabawką. Zaraz po rozpakowaniu trzymaj je z dala od dzieci.
- Urządzenie nie jest zabawką, zwracaj uwagę aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami.
- Nie wolno używać produktu, gdy jest uszkodzony.
- Chronić produkt przed upadkiem i silnymi wstrząsami.
- Chronić przed dostaniem się wody do wnętrza urządzenia.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

UWAGA! Urządzenie emituje energię elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej. Produkt spełnia wymagania standardów bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących częstotliwości radiowych. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mające wpływ na pracę innych urządzeń.

BUDOWA URZĄDZENIA

1. Obszar ładowania
2. Indykator LED
3. Port ładowania (USB-C)



SPECYFIKACJA

ŁADOWARKA

Napięcie wejściowe: 5.0 V $\Rightarrow$ 2.0 A, 9.0 V $\Rightarrow$ 2.0 A, 12.0 V $\Rightarrow$ 2.0 A,
Złącze wejściowe: USB-C
Maks. moc: 15.0 W
Wydajność ładowania indukcyjnego: $\geq 70\%$
Odległość ładowania bezprzewodowego: ≤ 6 mm
Maksymalna moc częstotliwości radiowej,
emitowana w zakresie częstotliwości; 110–205 kHz wynosi ≤ 65 dBm (EIRP).
KABEL
Długość: 45 cm
Złącza: USB-A/USB-C

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

- ładowarka bezprzewodowa
- kabel USB-A/USB-C
- instrukcja obsługi

OBŚŁUGA URZĄDZENIA

W celu włączenia ładowarki należy podłączyć ją do źródła zasilania jak np. kompatybilna ładowarka sieciowa, za pomocą dołączonego do zestawu kabla USB. Kiedy ładowarka zostanie podłączona do źródła zasilania jest gotowa do użycia. Upewnij się, że Twój telefon jest kompatybilny ze standardem ładowania bezprzewodowego, a następnie umieść go na środku obszaru ładującego, ładowanie rozpocznie się automatycznie. Po zakończonym ładowaniu zdejmij telefon z obszaru ładowania i odłącz ładowarkę od źródła zasilania.

Wbudowana dioda LED informuje o statusie ładowania:

- | | |
|------------------------------------|---|
| (migający) kolor zielony/niebieski | - prawidłowe połączenie ze źródłem zasilania, |
| (ciągły) kolor zielony | - bateria w pełni naładowana, |
| (ciągły) kolor czerwony | - trwające ładowanie, |
| (migający) kolor czerwony | - sygnalizacja błędu. |

UWAGA: Podczas ładowania indukcyjnego zdejmij wszelkie niepotrzebne nasadki, pokrywki i inne akcesoria, ponieważ mogą one zakłócać proces ładowania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Mimo podłączenia ładowarka nie ładuje urządzenia

Sprawdź, czy źródło zasilania, do którego podłączona jest ładowarka, nie jest uszkodzone. Jeśli korzystasz z przedłużacza lub listwy zasilającej upewnij się, czy gniazdo, do którego podłączane jest źródło zasilania, jest włączone. Sprawdź, czy przewód USB nie jest uszkodzony. Upewnij się, czy urządzenie, które chcesz naładować, nie jest wadliwe.

Ładowanie indukcyjne nie działa

Sprawdź, czy maksymalna odległość ładowania indukcyjnego nie została przekroczona np. przez za grube etui ładowanego urządzenia. Upewnij się, czy ładowane urządzenie jest kompatybilne ze standardem Qi i ma możliwość ładowania bezprzewodowego. Sprawdź, czy parametry techniczne użytego źródła zasilania są zgodne z parametrami zasilania ładowarki.

Ładowarka mocno się rozgrzewa.

Rozgrzewanie się ładowarki w trakcie pracy jest zjawiskiem normalnym. W przypadku nadmiernego nagrzewania sprawdź, czy urządzenie, którego akumulator jest ładowany, nie pobiera zbyt dużo energii.



PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować luz wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbawiać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.



TelForceOne S.A. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego: **ŁADOWARKA BEZPRZEWODOWA** model: **LI-15-S1** jest zgodny z Dyrektywą 2014/53/EU. Deklaracja została również umieszczona wraz z możliwością pobrania na stronie produktu w serwisie <https://manual.setty.pl/>



Opakowanie produktu można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę płaską (materiał opakowania) - papier.



Zapoznaj się z instrukcją obsługi.

PRODUCENT:

TelForceOne S.A.
Krakowska 119, 50–428 Wrocław, Polska
Wyprodukowano w Chinach
info@telforceone.pl; www.telforceone.pl